

# LOGBLUEWEB

SOFTWARE PARA MONITORAMENTO DE NOBREAKS, ESTABILIZADORES E CHAVES DE TRANSFERÊNCIA

# MANUAL DE INSTRUÇÕES

## **CONTEÚDO**

1.	Log	gBlueWeb <sup>®</sup>	5				
2.	Inst	talação	8				
	2.1.	Software de Configuração – ConfLogBlueWeb					
	<b>,</b> ,	Encontrando o LogBlueWeb na Rede	9				
	2.3.	Configuração Inicial do LogBlueWeb	11				
3.	Iníc	cio	15				
	3.1.	Página Principal de Navegação Web	15				
	3.2.	Menu Principal do LogBlueWeb	17				
	2 2	Menu Monitoramento	20				
	221	1 Painel Sinóntico	20				
	2 2 2	<ol> <li>Famel Shoptico</li></ol>	20				
	2 2 2 2	2. Uranuezas	23				
	3.3.5	4 MCF	23				
	225	5 Logs	24				
	5.5.5	J. LUES	25				
	3.4.	Menu Configuração	26				
	3.4.1	1. Rede	26				
	3.4.2	2. E-mail	27				
	3.4.3	3. SNMP	31				
	3.4.4	4. Shutdown	33				
	3.4.5	5. WOL	34				
	3.5.	Menu Equipamento	35				
	3.5.1	1. Teste Bateria					
	3.5.2	2. Inversor					
	3.5.3	3. Estabilizador					
	3.5.4	4. STS					
	36	Menu Sistema	41				
	361	1 Data/Hora	12				
	3.6.1	2 Controle de Acesso					
	3.0.2						
	2.0.3	4 Salvar o Postaurar	45				
	3.0.4	4. Salvai e restaulai	47				
	5.0.2	J. JUDE	40				
	3.7.	Menu Temas	49				
	3.7.1	1. Padrão	49				
	3.7.2	2. Claro	51				
	3.7.3	3. Escuro	52				
4.	Hist	<b>tórico de Revisões</b> Erro! Indicador não de	finido.				

## **FIGURAS**

Figura 1 - Software ConfLogBlueWeb	9
Figura 2 - Processo de Busca dos LogBlueWebs	10
Figura 3 - LogBlueWebs Encontrados	11
Figura 4 - Acessando o LogBlueWeb via Link de internet	12
Figura 5 - Tela "Ir para página" - ConfLogBlueWeb	12
Figura 6 - Configuração de Rede ConfLogBlueWeb	13
Figura 7 - Abertura do LogBlueWeb após definições de rede e IP estático	14
Figura 8 - Página Principal do LogBlueWeb - Nobreaks Protocolo Vipmon	16
Figura 9 - Monitor de Identificação e Status do Equipamento	16
Figura 10 - Menu Principal do LogBlueWeb	17
Figura 11 - Padrão de Menus LogBlueWeb - Nobreak G3 N1	18
Figura 12 - Padrão do Painel Sinóptico em Nobreaks	20
Figura 13 - Painel Sinóptico - Nobreak G3 N1 protocolo Vipmon	21
Figura 14 - Painel Sinóptico - Nobreak Vipmaster protocolo Vipmaster	21
Figura 15 - Painel Sinóptico - Nobreak Megatec Mono 2	22
Figura 16 - Painel Sinóptico - Estabilizador Trifásico	22
Figura 17 - Painel Sinóptico - Chave de Transferência STS	23
Figura 18 - Monitor de Grandezas Elétricas - Nobreak G3 N1	23
Figura 19 - Menu Identificação - Nobreak G3 N1	24
Figura 20 - Menu MCE - Nobreak G3 N1	25
Figura 21 - Logs do LogBlueWeb	26
Figura 22 - Configuração de Rede	27
Figura 23 - Configuração - E-mail - Relatório Periódico	28
Figura 24 - Configuração - E-mail - Cadastro de Contatos	28
Figura 25 - Configuração - E-mail - Níveis Críticos de Gatilho	29
Figura 26 - Configuração - E-mail - Servidor SMTP	30
Figura 27 - Acesso Servidor de E-mail por meio do Menu Sistema	31
- Figura 28 - Configuração - SNMP - Identificação e Definições	32
Figura 29 - SNMP - IP/PORTA e Alerta	33
Figura 30 - Configuração – Shutdown	34
Figura 31 - Configurações – WOL	35
Figura 32 - Equipamento - Teste Bateria	36
Figura 33 - Equipamento – Inversor	37
Figura 34 - Equipamento Estabilizador	39
Figura 35 - Equipamento Chave de Transferência STS	41
Figura 36 - Sistema - Data/Hora	42
Figura 37 - Sistema - Controle de Acesso	
Figura 38 - Sistema – Atualização	45
Figura 39 - Atualizar Firmware	15 45
Figura 40 - Lista de Oncões de Atualização de Firmware	
Figura 40 - Elsta de Opções de Atual	
Figura 42 - Restauração de Firmware Seguro	 
Figura 43 - Atualização das Páginas WFR	<u>+</u> 0 ⊿7
Figura 43 - Sictema - Salvar e Rectaurar	+/ 12
Figura 44 - Sistema - Salvar e Restaural	0+ 10
Figura 45 - Jistema Padrão	43 ED
Figura 40 - Tema Claro	
Figure 47 - Telliu Culu	בכ בי
riyuiu 40 - i Elliu Esculu	52

## **TABELAS**

Tabela 1 - Menus Conforme Modelo de Equipamento e Protocolo	19
Tabela 2 – Indicador de Equipamento Funcionando Corretamente	53
Tabela 3 – Indicador de Nobreak Operando pelas Baterias	54
Tabela 4 - Indicador de Nobreak Operando em Bypass	55
Tabela 5 - Indicador de Nobreak Sem Bateria	55
Tabela 6 - Indicador de Nobreak Operando em Bypass e Sem Bateria	56
Tabela 7 - Indicador de Nobreak Operando em Modo Econômico	56
Tabela 8 - Indicador de Equipamento em Comunicação Serial Física	57
Tabela 9 - Indicador de Equipamento Sem Comunicação com o LogBlueWeb	57
Tabela 10 - Indicador de Equipamento Sem Comunicação com a Internet	58
Tabela 11 - Comportamento dos Blocos do Painel Sinóptico	63

## 1. LogBlueWeb<sup>®</sup>

O **LogBlueWeb** é um conjunto de páginas que permitem o monitoramento de Nobreaks que possuam o dispositivo de comunicação **LogBlueWeb**. Com este dispositivo é possível monitorar e supervisionar o funcionamento dos Nobreaks, Estabilizadores e Chaves de Transferência da Logmaster, utilizando o meio físico ETHERNET, conhecido popularmente como internet ou comunicação TCP/IP.

O **LogBlueWeb** é um dispositivo de comunicação cujo firmware possui todos os protocolos de comunicação da arquitetura TCP/IP e os protocolos de comunicação com os Nobreaks, Estabilizadores e Chaves de Transferências da **Logmaster**. Estes protocolos têm a funcionalidade de obter e enviar os dados dos Nobreaks, Estabilizadores e Chaves de Transferência, mas não possuem incumbência de exibir os dados ou capturar as novas configurações registradas pelo usuário, onde para viabilizar esta interação de forma amigável e remota se torna necessário utilizar o **LogBlueWeb**.

As páginas do **LogBlueWeb** permitem que os dados e as configurações dos Nobreaks, Estabilizadores e Chaves de Transferência, sejam visualizados por meio de um navegador de internet, como Internet Explorer, Chrome e FireFox, nas plataformas Windows, Linux, Android e iOS, que possuem navegadores de internet. Esta funcionalidade permite maior flexibilidade na interação com os equipamentos da **Logmaster**, pois as informações serão disponibilizadas para todos os sistemas operacionais. Além disto, as informações dos equipamentos poderão ser acessadas de qualquer parte do mundo desde que sejam feitas as devidas configurações na rede de computadores a qual está inserido o equipamento com o **LogBlueWeb**. As informações são apresentadas no seguinte formato:

- ✓ <u>Dashboard</u>: Possibilita monitorar de forma online o diagrama de bloco do equipamento e na mesma página os Widgets que são animados em tempo real trazendo informações importante ao usuário que necessite monitorar dados como tensão de entrada, nível de carga, temperatura, últimos eventos e alarmes e demais ações do equipamento que podem ser definidas pelo usuário;
- <u>Painel Sinóptico</u>: Representação Gráfica do funcionamento do equipamento, de acordo com seu tipo: Nobreak, Estabilizador ou Chave de Transferência;
- ✓ <u>Tabela de Grandezas Elétricas</u>: Conjunto de Grandezas Elétricas do Equipamento;
- ✓ <u>MCE</u> (Medidor de Consumo de Energia): Histórico do consumo de energia dos equipamentos, função apenas disponível nos Nobreaks da família G3 da Logmaster;
- <u>Identificação</u>: Neste campo é possível verificar as informações do equipamento, como: Nome, Localização, Responsável, Modelo, Número de Série, Firmware, Potência e Tensão de Bateria (quando o equipamento é um Nobreak);

21.32.003 MANUAL LogBlueWeb V00REV02 29/03/22





✓ <u>Logs do Equipamento</u>: Conjunto de eventos que ocorreram com o equipamento; por exemplo, falha de rede, ligou ou desligou inversor, nível de bateria crítico, etc.;

- <u>Configuração</u>: Conjunto de opções que auxiliam o usuário na configuração das regras de usabilidade do equipamento e suas definições;
- <u>Equipamento</u>: Possibilita que o usuário realize algumas ações diretamente no equipamento e de forma remota, disponível apenas para alguns modelos e de acordo com o protocolo utilizado;
- ✓ <u>Sistema</u>: As configurações do equipamento que podem ser alteradas como Data/hora, Controle de Acesso, Atualização, Salvar e Restaurar e Servidor E-mail, além das informações sobre o atual sistema;

 <u>Temas</u>: Possibilita que você escolha entre 3 temas web distintos, escolha o que mais se adequa a sua preferência de usabilidade.

Além do monitoramento remoto do equipamento, o **LogBlueWeb** permite automação dos processos de desligamento ou religamento de computadores (ou de servidores) condicionados ao comportamento das condições de fornecimento da energia. A funcionalidade de desligamento (Shutdown) é indicada para situações em que ocorrer falha no fornecimento de energia por um tempo maior que autonomia das baterias. O objetivo desta função é evitar o desligamento abrupto dos computadores. Já no caso do religamento dos computadores, processo conhecido como WOL (Wake On LAN), é indicado para situações após o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica.

No objetivo de integrar o monitoramento dos equipamentos com os Sistemas de Gerenciamento de Rede, foi inserido o protocolo SNMP (Simple Network Management Protocol). Com este protocolo, o dispositivo compartilha suas informações dentro de um padrão RFC 1628, onde o sistema de energia poderá ser monitorado em conjunto com equipamentos ligados em sua saída como por exemplo: SWITCHs, HUBs, Centrais Telefônicas, Servidores e etc..

Outras funções presentes no LogBlueWeb são:

✓ Configuração de E-mail para receber informações de eventos ocorridos no equipamento, alertas de níveis críticos de bateria, carga e autonomia;

Agenda para programar teste de bateria (avaliar equipamentos compatíveis);

✓ Agenda para Ligar/Desligar o módulo Inversor dos Nobreaks (avaliar equipamentos compatíveis);

✓ Desligar o equipamento conforme percentual de carga pré definido (avaliar equipamentos compatíveis);

✓ Controle de Acesso.

Portanto, o **LogBlueWeb** é um hardware integrado com software. Esta união tem como o objetivo prover informações sobre o desempenho, as ameaças de falha e integrar o gerenciamento dos equipamentos com os demais componentes instalados

em sua rede de comunicação, tudo em um único dispositivo conectado ao modelo de equipamento utilizado em sua aplicação.

### 2. Instalação

Antes de seu primeiro uso, o **LogBlueWeb** precisa ser configurado, visto que utiliza o protocolo TCP/IP para se comunicar com os equipamentos de rede por meio da Ethernet. Quando você conecta o **LogBlueWeb** em sua rede ethernet, ele possui como padrão a função de DHCP ativo, isso quer dizer que ao se conectar em sua rede Ethernet ele irá receber um IP dinâmico e não utilizado atualmente em sua rede de acordo com os valores disponíveis e dentro do padrão definido na máscara de rede que está inserido. Como orientação é indicado que o computador que esteja configurando o **LogBlueWeb** esteja na mesma camada de rede que gerou o IP dinâmico ao **LogBlueWeb**.

#### 2.1. Software de Configuração – ConfLogBlueWeb

O software ConfLogBlueWeb foi desenvolvimento no intuito de viabilizar de forma amigável as configurações inicias de rede do **LogBlueWeb**. Este software foi desenvolvido em Java, portanto, não precisa ser instalado e é compatível com qualquer sistema operacional que tiver instalado a JVM (Java Virtual Machine) com versão superior 6.0. O **ConfLogBlueWeb.jar** pode ser obtido diretamente do site da Logmaster (<u>http://www.logmaster.com.br</u>). Para maiores informações de JVM acesse do site <u>http://www.java.com/pt\_BR/download/</u>



Figura 1 - Software ConfLogBlueWeb

#### 2.2. Encontrando o LogBlueWeb na Rede

Ao abrir o software ConfLogBlueWeb estando o **LogBlueWeb** conectado à rede ethernet e com seus leds de comunicação piscantes, ao pressionar o botão *<Buscar>* é realizada uma busca, em sua rede, de todos os dispositivos **LogBlueWeb** presentes na mesma, aguarde o processo de busca ser finalizado, conforme figura:



Figura 2 - Processo de Busca dos LogBlueWebs

Após o processo de busca será exibida uma lista dos LogBlueWebs encontrados em sua rede.

ConfLogBlueWeb 1.0 -		×
testeVIPMON [80-1F-12-E3-B3-2D]	â	
192.168.2.241 (Ir para página)		
testeMONO2 [80-1F-12-E0-9B-8B]		
192.168.2.243 (Ir para página)		
testeVIPMAST [80-1F-12-DF-FA-28]		
192.168.2.242 (Ir para página)		
testeSTS [80-1F-12-E0-79-F9]		
192.168.2.211 (Ir para página)		
testeESTABTRI [80-1F-12-E0-8F-76]		
192.168.2.245 (Ir para página)		
TSTJIGACONTG3 [80-1F-12-E0-95-0B]		
192.168.2.212 (Ir para página)		
testemegairi [80-1F-12-E0-90-29]	L	
192.168.2.246 (Ir para pagina)		
2	~	
		1
Buscar		
Configurar		
Conigural		

Figura 3 - LogBlueWebs Encontrados

Caso haja a inserção ou retirado de um **LogBlueWeb** após a primeira busca, repita o processo até atualizar a lista e seu **LogBlueWeb** for exibido.

#### 2.3. Configuração Inicial do LogBlueWeb

Após encontrar o **LogBlueWeb** que deseja conectar a sua rede e equipamento, selecione o mesmo na lista de equipamentos encontrados e caso queira manter o atual endereço IP dinâmico gerado pelo seu DHCP de rede, pressione no link "Ir para página" assim você já pode iniciar a navegação em seu **LogBlueWeb**. Mas se você desejar configurar um IP estático para seu **LogBlueWeb** selecione o **LogBlueWeb** encontrado e pressione o botão *<Configurar>*, que serve para configurar os parâmetros de rede. Esta função é importante principalmente no caso da rede de computadores não ter um servidor de DHCP, porque não será possível utilizar o **LogBlueWeb**, antes de configurar um IP com mesmo padrão da rede.

Obs.: Caso seu **LogBlueWeb** não esteja conectado a mesma máscara de rede do computador que está instalado o software ConfLogBlueWeb, para possibilitar a configuração e acesso será necessário que o computador que acessa o **LogBlueWeb** esteja na mesma rede/máscara.

Passo 1 – Busque seu LogBlueWeb na rede com o software ConfLogBlueWeb:

ConfLogBlueWeb 1.0 —	$\times$
testeMEGAMONO [80-1F-12-E0-7E-63] 192.168.2.210 (Ir para página) testeVIPMAST [80-1F-12-DF-FA-28]	

Figura 4 - Acessando o LogBlueWeb via Link de internet

<u>Passo 2</u> – No **LogBlueWeb** encontrado, ao lado do seu endereço IP gerado dinamicamente, pressione no link "Ir para página", neste momento o software irá abrir seu navegador de internet principal e buscar o **LogBlueWeb** por meio deste acesso, conforme figura abaixo:



Figura 5 - Tela "Ir para página" - ConfLogBlueWeb

<u>Passo 3</u> – Caso precise configurar manualmente as características de rede e acesso de seu **LogBlueWeb**, após encontrar o mesmo selecione com a seta do mouse o **LogBlueWeb** escolhido e pressione o botão *<Configurar>*, ao pressionar este botão você será direcionado a página "Configuração de rede" do software ConfLogBlueWeb, que possibilitará as definições abaixo:

🔇 Configuração de rede		×
O DHCP	• Estático	
Endereço IP:		
Máscara de subrede:		
Gateway padrão:		
DNS preferencial:		
DNS alternativo:		
Nome na rede (hostname):		
Porta HTTP:		
Aplicar		

Figura 6 - Configuração de Rede ConfLogBlueWeb

Nesta etapa você precisa definir as configurações do **LogBlueWeb** de acordo com sua necessidade e padrões de rede. Estas definições estáticas devem ser preenchidas por um profissional que possua as informações da rede ethernet e suas características, visto que qualquer configuração não válida pode fazer com que o **LogBlueWeb** não seja mais encontrado em sua rede, necessitando realizar o reset forçado diretamente no equipamento, assim o **LogBlueWeb** retorna ao seu padrão de DHCP ativo e garante um novo IP dinâmico.

Após realizar as configurações de rede, pressione o botão *<Aplicar>*, agora seu **LogBlueWeb** estará acessível se você inserir em seu navegador o endereço IP estático definido no processo de configuração de rede, como por exemplo:



Figura 7 - Abertura do LogBlueWeb após definições de rede e IP estático

## 3. Início

Após realizar as configurações de rede do seu **LogBlueWeb**, no seu primeiro acesso a página web, terá como tela principal o padrão "Dashboard", que irá apresentar para você as principais características do equipamento que você está monitorando remotamente, além de trazer em tempo real o comportamento do equipamento em seu painel sinóptico e nos widgets que você pode escolher mais adequados a sua aplicação. Nesta página principal você vai encontrar novidades sobre a Logmaster e aprender um pouco mais sobre aplicações e soluções de energia ininterrupta.

#### 3.1. Página Principal de Navegação Web

A página principal do **LogBlueWeb** é representada e animada de acordo com o modelo do equipamento monitorado, que pode ser um Nobreak, Estabilizador ou Chave de Transferência. Na figura abaixo, apresentamos o padrão utilizado em um equipamento Nobreak da família G3 N1, que utiliza protocolo de comunicação Vipmon.

DENTIFICAÇÃO C3 NI Lognaster STATUS O notreate está funcionando corretamente Fique por dentro das novidades	BYPA 55 BYPA 55 THE THE CADOR HET HE CADOR INVERSOR ISOLADO DATE RUA 5 THE AS	0% R SaloA 110.0V TEMPERATURA
Widgets 🔳 💷 III 💷 III 📰 III Tensão de Entrada x Saída 🔅	Carga de Saída :	53 MCE :
2897 2597 2397 2299 2097 1997 1997 1997	90%	100 80 40 20 Jan/22 Dez/21 Now/21 Out/21 Set/21 Ago/21 KWh    KWh
1469/ 1350/ 1150/ 1000/ 200/ 700/ 550/ 550/ 550/ Entrada Sada	Útimos Status         :           0327 - 2200222 21:00 100ms BAT_0X         030ms 2A7_0X           0326 - 200222 20:06 247 000ms BAT_0X         030m FEMTE BAT_0X           0326 - 100222 00:10 42 004ms Voltov Rede         0324 - 100222 00:10 42 004ms Voltov Rede           0324 - 100222 00:10 42 004ms Voltov Rede         0324 - 100222 22:30 00ms Voltov Rede           0323 - 100222 22:20 10:00 33 10ms Voltov Rede         0322 - 100222 22:21 00:10 003ms Voltov Rede           0324 - 100222 22:21 00:10 003ms Voltov Rede         0321 - 100222 22:150:10 003ms Voltov Rede	Estatisticas          Data iniciai: 18/02/2022 18-42-17         Temperatura anicia: 32°C         Temperatura minima: 0°C         Temperatura minima: 0°C         Temperatura minima: 0°C         Rateria em descarga: 1         Bateria em descarga: 0

Figura 8 - Página Principal do LogBlueWeb - Nobreaks Protocolo Vipmon



Figura 9 - Monitor de Identificação e Status do Equipamento

Na página principal do **LogBlueWeb**, junto ao campo "IDENTIFICAÇÃO" podemos acompanhar de forma online o status do equipamento e também qual equipamento estamos monitorando.

As opções de STATUS e mais informações sobre como são animados os campos do painel Sinóptico e demais gráficos gerados pelo **LogBlueWeb**, podem ser avaliados no Anexo 1 – Tabela de Comportamento e Sinalizações Esperadas nas Páginas dos Equipamentos com **LogBlueWeb**.

#### 3.2. Menu Principal do LogBlueWeb

A página principal do **LogBlueWeb** possui ao lado da descrição "LogBlueWeb" um menu com diversas opções, conforme podemos observar na figura abaixo:

× LOGBLUEWEB					
Dashboard					
Monitoramento	DASHBOARD				
Configuração					
Equipamento					
Sistema					
Temas					
14:19 23/02/2022					

Figura 10 - Menu Principal do LogBlueWeb

De acordo com o modelo de equipamento conectado ao **LogBlueWeb** os submenus possibilitam que o usuário tenha acesso às informações, definição de ações no equipamento por meio do LogBlueWeb, atualização de firmware e páginas web do produto e muito mais. Cada um desses submenus e suas características serão tratadas em uma seção especifica e detalhada. De acordo com as especificações de cada um dos equipamentos, Nobreak, Estabilizador ou Chave de Transferência, é possível acessar ou não as funções pertencentes aos Menus/Submenus, na figura abaixo podemos observar o modelo atual liberado ao Nobreak G3 N1 protocolo Vipmon:



Figura 11 - Padrão de Menus LogBlueWeb - Nobreak G3 N1

Para cada equipamento e protocolo de comunicação o menu principal e seus submenus habilitam ou não algumas opções, conforme podemos observar na tabela abaixo:

		EQUIPAMENTO					
		NOBREAKS				ESTABILIZADORES	
MODELO LOGMASTER ->		G3, NB G3, NB G3 V2.	Vipmaster	LMX V2 900, LM PRO, LMR V2 900, LMX PRO 900, LMR V3 900.	UPS-R	NiT 3300, NiT 3000BC	SEC300 V2
PROTOCO	)LO ->	VIPMON	VIPMASTER	MEGATEC MONO	MEGATEC MONO 2	MEGATEC TRI	ESTABILIZADOR TRI
MENU	SUBMENU	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
DASHBOARD	Dashboard	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
	Painel Sinóptico	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
	Grandezas	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
MONITORAMENTO	Identificação	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
	MCE	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
	Logs	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
	Rede	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
	E-mail	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
CONFIGURAÇÃO	SNMP	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
	Shutdown	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
	WOL	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
	Teste de Bateria	SIM	NÃO	SIM	SIM	SIM	NÃO
EQUIPAMENTO	Inversor	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
	STS	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
	Estabilizador	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM
	Data/Hora	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
	Controle de Acesso	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
	Atualização	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
SISTEMA	Salvar e Restaurar	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
	Sobre	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
	Servidor E- mail	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
	Padrão	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
TEMAS	Claro	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
	Escuro	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
HORÁDIO	Hora/min	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
HUKAKIU	dia/mês/ano	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM

Tabela 1 - Menus Conforme Modelo de Equipamento e Protocolo

#### 3.3. Menu Monitoramento

O menu de monitoramento do **LogBlueWeb** possibilita que o usuário escolha entre alguns formatos visuais o modo de acompanhamento das atividades do equipamento e até realize o download de logs referentes aos eventos, ações e medições do equipamento (quando o equipamento possui a função).

#### 3.3.1. Painel Sinóptico

O Painel Sinóptico, é a representação gráfica do funcionamento do equipamento. Esta representação pode varia de acordo com o modelo do equipamento e seu tipo.



Figura 12 - Padrão do Painel Sinóptico em Nobreaks

Segue alguns exemplos de painéis sinópticos de acordo com seu equipamento referência e modelo.







Figura 14 - Painel Sinóptico - Nobreak Vipmaster protocolo Vipmaster







Figura 16 - Painel Sinóptico - Estabilizador Trifásico



Figura 17 - Painel Sinóptico - Chave de Transferência STS

#### 3.3.2. Grandezas

O menu Grandezas apresenta na forma numérica os valores que o equipamento está medindo, consumindo e fornecendo para suas cargas. Nesta página você pode monitorar de forma online os principais indicadores do equipamento. Como exemplo, segue abaixo a representação para um nobreak G3 N1 monofásico com protocolo Vipmon.

× LOGBLUE	X LOGBLUEWEB LOGMASTER   Enterpla						
Dashboard							
Monitoramento Painel Sinóptico Grandezas	GRANDEZAS				?		
Identificação MCE	Grandezas Elétricas	Entrada	Baterias	Saída			
Logs	Tensão	218.6V	215.3V	110.0V			
Configuração	Corrente	0.8A	0.0A	0.0A			
Equipamento	Frequência	60Hz		60.0Hz			
Sistema	Fator de potência	0.67		0.00			
Temas	Carga			0%			
17:43 23/02/2022	Temperatura	34°C					

Figura 18 - Monitor de Grandezas Elétricas - Nobreak G3 N1

#### 3.3.3. Identificação

O menu Identificação apresenta todas as informações base do equipamento, de acordo com o modelo e suas características técnicas. Neste campo também é

possível verificar algumas definições que foram feitas no equipamento durante seu processo de instalação. Como exemplo, segue abaixo a representação para um nobreak G3 N1 monofásico com protocolo Vipmon.

× LOGBLU	EWEB		
Dashboard			
Monitoramento Painel Sinóptico Grandezas	IDENTIFICAÇÃO		0
Identificação MCE	Informações de Identificação (	do Equipamento	
Logs	Nome do nobreak	Nobreak B - G3	
Configuração	Localização	Logmaster	
Equipamento	Responsável	Vitor	
Sistema	Modelo do nobreak	G3 N1	
Temas	Número de série do nobreak	1647001	
17:48 23/02/2022	Firmware do nobreak	7.3	
	Potência aparente nominal	6.0kVA	
	Fator de Potência nominal	0.8	
	Número de fases na entrada		
	Número de fases na saída		

Figura 19 - Menu Identificação - Nobreak G3 N1

#### 3.3.4. MCE

O menu MCE apresenta os totalizadores de consumo de energia elétrica nos equipamentos (disponível apenas para Nobreak com protocolo Vipmon), esta medição auxilia no entendimento das demandas energéticas e possibilita um acompanhamento mais real dos custos relacionados a este indicador. Como exemplo, segue abaixo a representação para um nobreak G3 N1 monofásico com protocolo Vipmon.

× LOGBLU	E <b>WEB</b>					Q	LOGMASTER	Energia Ininterrupta
Dashboard								
Monitoramento Painel Sinóptico	MCE							?
Grandezas Identificação MCE	Consumo	0k	1000k	2000k	3000k	4000k	5000k	
Logs	01/2022	0 kWh 0 kVArh						
Equipamento	12/2021	0 kWh 0 kVArh						
Sistema	11/2021	0 kWh 0 kVArh						
Temas 17:50 23/02/2022	10/2021	0 kWh 0 kVArh						
	09/2021	0 kWh 0 kVArh						
	08/2021	1 kWh 0 kVArh						
	07/2021	0 kWh 0 kVArh						
	06/2021		1451 kWh 1081 kVArh					

Figura 20 - Menu MCE - Nobreak G3 N1

A página, MCE, contempla a relação do consumo de energia dos equipamentos ligados ao Nobreak durante o período de 12 meses.

#### 3.3.5. Logs

Os Logs do equipamento, registram uma relação de eventos que ocorreram com o mesmo. Para montar esta página o **LogBlueWeb** busca na comunicação com o equipamento os últimos 16 eventos e exibe na tela. Depois busca um pacote de 16 eventos anteriores aos exibidos na tela. Todos os eventos obtidos junto ao equipamento são mantidos na tela. Esta rotina se repete até quando todos os eventos forem carregados ou quando o usuário pressionar o botão <Parar> por entender que já possui informações suficientes para avaliar o funcionamento do equipamento, que possui a capacidade de armazenar até 1000 Logs, por este motivo esta página exibe no máximo 1000 Eventos.

No menu Logs o usuário pode coletar os Logs referentes ao equipamento de consulta, estes logs podem trazer as últimas medições do equipamento, assim como histórico de ações e eventos ocorridos neste equipamento desde sua

configuração inicial. A figura abaixo apresenta o padrão de acesso e configuração de solicitação destes logs.

× LOGBLU	E <b>WEB</b>		
Dashboard			
Monitoramento Painel Sinóptico	LOGS		?
Grandezas Identificação MCE	Download de logs do s	istema	
Logs	Tipo de log	Medições do equipamento 🗸 🗸	
Configuração	Intervalo (minutos)		
Equipamento			
Sistema	Data do log (início)	dd/mm/aaaa	
Temas	Data do log (fim)	dd/mm/aaaa	
13:26 24/02/2022			
	Download		

Figura 21 - Logs do LogBlueWeb

#### 3.4. Menu Configuração

O menu de configuração do **LogBlueWeb** possibilita que o usuário defina as principais configurações do equipamento, neste menu será possível configurar os padrões de rede, cadastrar e-mails e definir alertas de acordo com sua preferência. Neste menu se define os padrões SNMP para que o equipamento seja monitorado e tenha interação com sistemas SNMP. Outra opção neste menu é possibilitar a configuração de desligar equipamentos por meio do disparo de comandos via protocolo TCP/IP (Shutdown) e Religar equipamentos por meio da técnica chamada WOL (Wake On LAN), funções estas que agregam de forma estratégica em redes de informática quando ocorrem falta de energia ou problemas de autonomia das baterias.

#### 3.4.1. Rede

Nas configurações de rede é possível visualizar as atuais informações e definições da rede do **LogBlueWeb** assim como alterar as mesmas de acordo com sua necessidade. Caso você queira modificar as configurações atuais de rede, após inserir os novos valores você deve pressionar o botão <Aplicar> em cada um dos campos: "Porta HTTP" e também para "Parâmetros de Rede".

× LOGBLUE	EWEB		•
Dashboard			
Monitoramento	REDE	S	
Configuração Rede E-mail SNMP	Porta HTTP	3389	
WOL	Aplicar		
Equipamento			
Sistema			
Temas	Parâmetros de Rede		
13:38 02/03/2022	Host	testeVIPMON	
	Modo	Automático (DHCP) O Manual	
	IP	192.168.2.241	
	Máscara	255.255.265.0	
	Gateway	192.168.2.1	
	DNS primário	192.168.0.202	
	DNS secundário	8.8.8.8	
	Aplicar		

Figura 22 - Configuração de Rede

#### 3.4.2. E-mail

Nas configurações de E-mail é possível visualizar as atuais informações e definições de e-mail pré existentes no **LogBlueWeb**, assim como alterar as mesmas de acordo com sua necessidade. Caso você queira modificar as configurações atuais de e-mail, após inserir os novos dados você deve pressionar o botão <Aplicar>. Caso queira testar a configuração e validar todo o fluxo de geração de e-mail, você pode pressionar o botão <Enviar Agora>, após este comando, caso seu e-mail esteja correto, você irá receber em sua caixa de e-mail uma mensagem do **LogBlueWeb**.

× LOGBLU	E <b>WEB</b>			
Dashboard				
Monitoramento	E-MAIL			
Configuração Rede E-mail	Relatório Periódico			
SNMP Shutdown	E-mail Destino			
Equipamento	Data de início	01/01/2020		
Sistema	Horário	00:00	0	
Temas	Intervalo (dias)			
13:39 02/03/2022	Aplicar	Enviar Ago	ra	

Figura 23 - Configuração - E-mail - Relatório Periódico

Nesta mesma página, você poderá definir quem deve receber e-mail referente aos eventos que ocorrem no seu equipamento, para tal ação é necessário que você primeiro cadastre os e-mails dos responsáveis pelo recebimento dos avisos que ocorrerão sempre que um evento selecionado tiver ocorrido no equipamento e desde que este equipamento esteja com sua conexão com a internet ativa.

-mail	Assunto	Eventos		
xxxxx@logmaster.com.br	nobreak B	Mostrar		
🗸 Falha de Rede 🛛 🔽 Voltou F	tede 🗹 Bypass Ativado 🧧	🖊 Bateria Baixa 🛛 🔽 Autor	nomia Critica 🛛 🖌 Teste de Bateria	
🗸 Shutdown 🛛 🖌 Carga Crítica	n 🔽 Temperatura Crítica	🗸 Manutenção Preventiva	<mark> F</mark> alha na Comunicação	
Sobrecarga 🔛 Bypass De	sativado 📃 Inversor Ativad	o 📃 Inversor Desativado		
xx@logmaster.com.br	nobreak B	Mostrar		
🗸 Falha de Rede 🛛 🔽 Voltou F	tede 🗹 Bypass Ativado 🧧	🖊 Bateria Baixa 🛛 🔽 Autor	nomia Critica 🔽 Teste de Bateria	
🗸 Shutdown 🛛 🖌 Carga Crítica	a 🔽 Temperatura Crítica	🗸 Manutenção Preventiva	<mark> F</mark> alha na Comunicação	
Sobrecarga Bypass De	sativado 📃 Inversor Ativad	o 📃 Inversor Desativado		
xxxx@logmaster.com.br	nobreak B	Mostrar		
🗸 Falha de Rede 🛛 🔽 Voltou F	tede 🖌 Bypass Ativado	🖊 Bateria Baixa 🛛 🔽 Autor	nomia Critica 🔽 Teste de Bateria	

Figura 24 - Configuração - E-mail - Cadastro de Contatos

Nesta mesma página, você também pode definir alguns avisos com relação aos níveis que você considera crítico em seu equipamento e que caso os mesmos ocorram é importante que está informação seja sinalizada por e-mail. Sempre que um dos níveis críticos definido por você ocorrer, será encaminhado um e-mail para o e-mail cadastrado no "Relatório Periódico".

A tabela Níveis Críticos permitir que usuário determine os limites abaixo da capacidade do equipamento quanto à temperatura, à Carga e ao percentual de energia do banco de baterias (autonomia crítica). De acordo com manual do equipamento, que deve funcionar em temperaturas abaixo de 40 Celsius e no máximo com cem porcento de carga.

No caso da autonomia crítica, o limite é para o **LogBlueWeb** enviar um e-mail antes da interrupção no fornecimento de energia aos equipamentos ligados ao equipamento. Esta tabela pode ser utilizada para emitir alertar antes do equipamento começar a operar em seus extremos, com relação aos parâmetros temperatura e carga, e antes de interrupção completa no fornecimento de energia.

O limite de temperatura também tem outra finalidade, que são; de informar anomalia no sistema de climatização. Como por exemplo, quando o equipamento estiver instalado em um ambiente climatizado em que temperatura não pode ser maior 30 Celsius, por exemplo, pode ser cadastrado o limite da temperatura em 30 Celsius. Neste caso, o usuário receberá um E-mail se a temperatura ambiente do equipamento for maior ou igual a 30 Celsius.

Níveis Críticos	
Temperatura Crítrica (ºC)	40
Carga Crítrica (%)	80
Autonomia Crítrica(min)	15
Aplicar	
Configure um servidor SMTP	

Figura 25 - Configuração - E-mail - Níveis Críticos de Gatilho

O **LogBlueWeb** já possui um servidor de e-mail padrão, facilitando usuários que não possuem este serviço de hospedagem, porém é possível que você queira configurar seu servidor de e-mail, para essa configuração você precisará conhecer as informações de seu servidor, conta e padrões do SMTP, que pode ser descoberto diretamente em seu suporte de TI.

Após incluir um novo servidor de e-mail, é muito importante validar se as informações formam inseridas de forma correta, para verificar este caminho insira um endereço de e-mail que você possa acessar e coloque um assunto qualquer, como por exemplo: Teste de SMTP LogBlueWeb, pressione <Enviar>. Caso tudo ocorra bem, você receberá um e-mail com o assunto que descreveu e enviado por meio do seu novo servidor SMTP.

Esta página servidor de e-mail pode ser acessada no fluxo interno de configuração de E-mail ou diretamente no Menu -> Sistema -> Servidor E-mail.

SERVIDOR E-MAIL	?
Servidor para envio de E-mails <ul> <li>Servidor da Logmaster</li> <li>Outros</li> </ul> Aplicar	
Testar o Servidor E-mail Destino	
Enviar	
Cadastre e-mails para receber relatórios e alertas	

Figura 26 - Configuração - E-mail - Servidor SMTP

× LOGBLU	EWEB	
Dashboard		
Monitoramento	SERVIDOR E-MAIL	?
Configuração		
Equipamento	Servidor para envio de E-mails	
Sistema Data/Hora Controle Acesso Atualização Salvar e Restaurar Sobre	<ul> <li>Servidor da Logmaster</li> <li>Outros</li> </ul>	
Servidor E-mail		
Temas 13:14 25/02/2022	Testar o Servidor E-mail Destino	
	Assunto Teste de email	
	Cadastre e-mails para receber relatórios e alertas	

Figura 27 - Acesso Servidor de E-mail por meio do Menu Sistema

#### 3.4.3. SNMP

Nas configurações de SNMP é possível configurar o equipamento para interagir com sistemas que utilizam o protocolo SNMP como padrão de comunicação. Este protocolo é muito utilizado para se monitorar o comportamento de equipamentos de forma remota, onde esses painéis monitores do protocolo SNMP podem gerar indicadores em tempo real e de forma visual aos usuários, auxiliando na gestão e tomada de decisão.

Na tabela identificação, são cadastrados os seguintes OID da MIB RFC1213:

- 1.3.6.1.2.1.1.5 (sysName) Nome para o sistema (Equipamento + LogBlueWeb). Campo Nome Nobreak
- 1.3.6.1.2.1.1.6 (sysLocation) Local da instalação do sistema. Campo Localização
- 1.3.6.1.2.1.1.4 (sysContact) Nome do responsável pelo sistema. Campo Responsável

**Nota:** No campo "*Nome para o sistema*" não pode ser utilizado caracteres especiais, o LogBlueWeb vai excluir o mesmo ao digitar.

As informações de identificação da MIB, acima descritas, também são utilizadas durante o envio do e-mail. Isto é utilizado para facilitar a identificação sistema a que se refere o e-mail.

Na tabela Comunidade pode ser alterado o nome padrão de public para somente leitura das OID e de write para escrita nas OID. Se esta tabela não for preenchida os valores padrões serão mantidos.

× LOGBLU	E <b>WEB</b>		
Dashboard			
Monitoramento	SNMP		<b>?</b>
Configuração Rede			
E-mail	Identificação		
SNMP Shutdown	Nome do Nobreak	Nobreak B - G3	I
WOL	Localização	Logmaster	
Equipamento	Responsável		
Sistema	Agonto		
Temas	Agente		_
11:49 25/02/2022	Comunidade	public	
	Aplicar		
	Cadastre computadores pa	ara receber alertas!	

Figura 28 - Configuração - SNMP - Identificação e Definições

Nas configurações de Alertas SNMP, dentro das configurações de SNMP é possível configurar quais situações e eventos ocorridos no equipamento serão comunicadas aos sistemas supervisórios SNMP cadastrados por meio do IP e PORTA de acesso SNMP enviado e gerido pelo **LogBlueWeb**. Neste submenu é possível também se configurar alguns níveis críticos do equipamento que sejam importantes serem informados como um indicador de ações e tomadas de decisões junto aos sistemas monitores SNMP.

Os E-mails, assim como os Traps (Alertas gerados no protocolo SNMP), serão enviados quando ocorrer um dos eventos selecionados da página SNMP e de acordo com o IP e PORTA definidos no momento do cadastro.

× LOGBLU	E <b>WEB</b>			
Dashboard Monitoramento	ALERTAS SNMP			?
<b>Configuração</b> Rede E-mail	Endereço de Rede (IP)	Porta	Eventos	
SNMP WOL		162	Mostrar	
Equipamento		162	Mostrar	
Sistema Temas		162	Mostrar	
11:46 25/02/2022		162	Mostrar	
			Mostrar	
	Aplicar			

Figura 29 - SNMP - IP/PORTA e Alerta

#### 3.4.4. Shutdown

Nas configurações de Shutdown é possível configurar as regras e comandos que serão enviados aos equipamentos cadastrados, assim quando o equipamento que possui o **LogBlueWeb** chegar em determinado nível de bateria (autonomia), o comando é enviado aos equipamentos cadastrados (os equipamentos devem aceitar comandos de desligamento por TCP/IP), desligando-os antes mesmo que a energia da rede elétrica acabe, evitando problemas e efeitos colaterais com os equipamentos alimentados por essa rede estabilizada.

O desligamento dos computadores é realizado através do Protocolo TELNET

× LOGBLU	E <b>WEB</b>	
Dashboard	SHUTDOWN	0
Monitoramento		
Configuração Rede	Programar Desligamento	
E-mail SNMP	Endereço de Rede (IP)	
Shutdown WOL	Porta	
Equipamento	Nível de bateria (%)	
Sistema	Usuário	
11:51 25/02/2022	Senha	
	Comando	
	Inserir	
	Desligamentos Cadastrados	
	Excluir Selecionados	
	Testar Selecionados	

Figura 30 - Configuração - Shutdown

#### 3.4.5. WOL

Nas configurações de WOL (Wake On LAN) é possível configurar o nome, MAC e IP do equipamento(os) que se deseja religar após o término da autonomia das baterias em caso de falha no fornecimento de energia elétrica, assim quando o equipamento que possui o **LogBlueWeb** reestabelecer sua rede de entrada e seu inversor estiver ativo, o comando é enviado aos equipamentos cadastrados (os equipamentos devem aceitar comandos de religamento por TCP/IP), religando-os.

Para facilitar o cadastro do MacAddress, há possibilidade de identificar o MacAddress pelo IP. Para usar esta função digite o IP do computador que se deseja cadastrar o MacAddress no campo Buscar MAC pelo IP e pressione no botão <Buscar>. Se for encontrado o MacAddress será exibido no campo Endereço de Rede (MAC). Para efetivar o cadastro é necessário pressionar no botão <Inserir>.

Depois de realizar o cadastro dos computadores para serem religados, deve ser verificado se os mesmos reconhecem os comandos do WOL. Para isto, seleciona um ou mais computadores que se deseja ligar e clique no botão Testar Selecionados. Este cadastro está limitado em 10 computadores.

× LOGBLU	E <b>WEB</b>			
Dashboard				
Monitoramento	WAKE-ON-LAN			?
Configuração				
E-mail	Programar Religamento			
SNMP Shutdown	Nome			
WOL Alertas	Endereço de Rede (MAC)			
Equipamento	Buscar MAC pelo ID	192 168 2 241	Buscar	
Sistema				
Temas	Inserir			
14:20 24/02/2022				
	Religamentos Cadastrado	)S		
	Excluir Selecionados			
	Testar Selecionados			

Figura 31 - Configurações - WOL

#### 3.5. Menu Equipamento

O menu Equipamento do **LogBlueWeb** possibilita que o usuário tenha interação com o equipamento, podendo Ligar/Desligar inversor de forma remota, nos casos de Nobreaks (quando o equipamento possui a função), além de possibilitar a definição e mudança de qual porta é prioritária nos equipamentos chave de transferência STS, como também programar ações nos equipamentos de forma agendada e por gatilhos de percentual de carga. Alguns equipamentos possibilitam o teste de bateria remotamente, facilitando as análises para gestão de manutenção preventiva.

#### 3.5.1. Teste Bateria

Na opção de Teste Bateria (apenas em nobreaks com esta opção) permite agendar o teste do banco de baterias de Nobreaks de três formas:

- Manual (através do botão Testar agora);
- Periódico (cadastrando além da data e horário a quantidade de dias entre cada teste);
- Único teste (cadastrar somente a data e o horário. O intervalo deve ficar em branco)

× LOGBLU	E <b>WEB</b>		
Dashboard Monitoramento	TESTE BATERIA		
Configuração			
Equipamento Teste Bateria	Programar Teste de Bate	eria	
Inversor Sistema	Habilitar	✓	
Temas	Data de início	31/12/2019	
14:59 24/02/2022	Horário	21:00	0
	Intervalo (dias)		
	Aplicar	Testar Ago	ora

Figura 32 - Equipamento - Teste Bateria

#### 3.5.2. Inversor

Na opção Inversor, é possível agendar o desligamento e religamento do módulo Inversor do Nobreak (apenas para nobreaks com essa opção).

Na opção, Situação Atual do Inversor, é possível inverter o estado de módulo inversor; ou seja, se estiver ligado é possível desligar. Por outro lado, se estiver desligado é possível religar.

Já na opção, Programar Ação do Inversor, é destinada ao cadastro de um dia e de um horário para religar ou desligar o módulo inversor (apenas em nobreaks com essa opção). Para executar esta ação, deve-se utilizar a opção Agendar Religamento do Inversor ou Agendar Desligamento do Inversor no campo Ação. Esta tarefa pode ser executada em uma única data; por exemplo, 13/12/2021 (campo Data) e 18:00 (campo Hora). A tarefa também pode ser executada em um dia da semana. Neste caso é necessário utilizar somente o campo Hora. É possível cadastrar todos os dias da semana para religar ou desligar o módulo inversor, além de uma data e de um horário específico para religar e outra data e horário para desligar.

A ação de desligar o inversor pode ser condicionada ao percentual de carga na saída do Nobreak. Esta opção pode ser cadastrada através do campo Ação (Condicionar Agendamento de desligamento ao percentual de carga). Neste caso abrirá o campo Carga menor que xx(%) onde será cadastrado a carga máxima que poderá ter na saída do Nobreak para ação de desligamento do Inversor ser atendida.

X LOGBLU	E <b>WEB</b>	
Dashboard		
Monitoramento	INVERSOR	0
Configuração		
Equipamento Teste Bateria Inversor	<b>Situação Atual</b> O inversor está LIGADO	
Sistema	Desligar	
Temas		
15:00 24/02/2022		
	Condicionar agendame	stos de deslinamento ao percentual de carna
	Condicional agendanie	nos de desingamento ao percentual de carga
	Habilitar	
	Carga (%) inferior a:	
	Comgurar	
	Programar Ações	
	Ação	Agendar Desligamento 🗸
	Executar em	uma única data 🗸
	Data	dd/mm/aaaa
	Hora	
	Inserir	
	Ações Cadastradas	
	Excluir Selecionados	

Figura 33 - Equipamento - Inversor

#### 3.5.3. Estabilizador

Na opção Estabilizador, é possível agendar o desligamento e religamento do módulo estabilizador e também do seu Bypass.

Na opção, Situação Atual, é possível inverter o estado de módulo estabilizador; ou seja, se estiver ligado é possível desligar. Por outro lado, se estiver desligado é possível religar. Na opção, Situação Atual do Bypass do Equipamento, é possível inverter o estado de Bypass; ou seja, se estiver ligado é possível desligar. Por outro lado, se estiver desligado é possível religar.

Obs.: Só é possível ligar o Bypass se o módulo estabilizador estiver desligado, assim como só é possível ligar o módulo Estabilizador se o by-pass estiver desligado, com ambos desligados não existe energia na saída do equipamento.

Já na opção, Programar Ações, é destinada ao cadastro de um dia e de um horário para religar ou desligar o módulo Estabilizador ou Bypass. Para executar esta ação, deve-se utilizar a opção Agendar Religamento ou Desligamento do Estabilizador ou do Bypass no campo Ação. Esta tarefa pode ser executada em uma única data; por exemplo, 13/12/2021 (campo Data) e 18:00 (campo Hora). A tarefa também pode ser executada em um dia da semana. Neste caso é necessário utilizar somente o campo Hora. É possível cadastrar todos os dias da semana para religar ou desligar o módulo Estabilizador ou Bypass, além de uma data e de um horário específico para religar e outra data e horário para desligar.

A ação de desligar o Estabilizador e Bypass pode ser condicionada ao percentual de carga na saída do equipamento. Esta opção pode ser cadastrada através do campo Ação (Condicionar Agendamento de desligamento ao percentual de carga). Neste caso abrirá o campo Carga menor que xx(%) onde será cadastrado a carga máxima que poderá ter na saída do equipamento para ação de desligamento do mesmo ser atendida.

X LOGBLUEW	EB			
Dashboard	ESTABILIZADOR			3
Monitoramento				
Configuração	Situação Atual			
Equipamento	A saída está LIGADA			
Sistema	Desligar			
Temas				
15:02 24/02/2022				
	Situação Atual do Bypass o O bypass está DESLIGADO Ligar	do Equipamento		
	Condicionar agendamento	s de desligamento ao p	ercentual de carga	
	Habilitar	•		
	Carga (%) inferior a:			
	Configurar			
	Programar Ações			
	Ação	Agendar Desligamento		
	Executar em	uma única data	~	
	Data	dd/mm/aaaa	•	
	Hora		0	
	Inserir			
	Ações Cadastradas Excluir Selecionados			

Figura 34 - Equipamento Estabilizador

#### 3.5.4. STS

Na opção STS, é possível agendar o desligamento e religamento do módulo STS.

Na opção, Situação Atual, é possível inverter o estado da chave; ou seja, se estiver na entrada A é possível passar para a entrada B. Por outro lado, se estiver na entrada B é possível passar para a entrada A.

Já na opção, Programar Ações, é destinada ao cadastro de um dia e de um horário para religar ou desligar a saída STS. Para executar esta ação, deve-se utilizar a opção Agendar Religamento ou Desligamento no campo Ação. Esta tarefa pode ser executada em uma única data; por exemplo, 13/12/2021 (campo Data) e 18:00 (campo Hora). A tarefa também pode ser executada em um dia da semana. Neste caso é necessário utilizar somente o campo Hora. É possível cadastrar todos os dias da semana para religar ou desligar a saída STS, além de uma data e de um horário específico para religar e outra data e horário para desligar.

A ação de desligar a saída da STS pode ser condicionada ao percentual de carga na saída do equipamento. Esta opção pode ser cadastrada através do campo Ação (Condicionar Agendamento de desligamento ao percentual de carga). Neste caso abrirá o campo Carga menor que xx(%) onde será cadastrado a carga máxima que poderá ter na saída do equipamento para ação de desligamento do mesmo ser atendida.

× LOGBLU	E <b>WEB</b>			
Dashboard Monitoramento	STS			0
Equipamento STS Sistema Temas 08:41 04/03/2022	<b>Situação Atual</b> A chave está na posição B Mudar para A			
	<b>Programar Ações</b> Ação Executar em Data Hora <b>Inserir</b>	Agendar Prioridade para A uma única data dd/ma/aaaa	<ul> <li>✓</li> <li>□</li> <li>□</li> </ul>	
	Ações Cadastradas Trocar para A Trocar para A Trocar para A Excluir Selecionados	Sexta Sexta Sexta		07:37 07:37 07:37

Figura 35 - Equipamento Chave de Transferência STS

#### 3.6. Menu Sistema

O menu Sistema do **LogBlueWeb** possibilita que o usuário realize configurações de data/horo, definições de controle de acesso de usuários, atualize o firmware e páginas web do **LogBlueWeb**, restaure o firmware de forma a voltar aos padrões de fábrica ou grave as configurações do **LogBlueWeb** em arquivo possibilitando que sejam gravadas em outros **LOGBLUEWEB**s de forma rápida e padronizada. Neste menu também é possível visualizar as informações atuais do sistema e configurar o servidor de E-mail.

#### 3.6.1. Data/Hora

A opção de Data/Hora, é utilizada para configurar a data e o horário do **LogBlueWeb** e do próprio equipamento (quando possibilitar essa atualização). A opção Sincronizar ajusta o horário do equipamento toda vez que for clicado no botão Aplicar ou durante atualização da data e do horário pelo servidor NTP. O acesso ao servidor de horário para o ajuste do relógio é feito uma vez ao dia.

Caso não haja interesse em utilizar o Servidor de NTP, é necessário deixar o campo Servidor em branco. O servidor padrão do **LogBlueWeb** é ntp.spbrasil.com.br, se houver interesse em utilizar outro servidor, pode ser cadastrado no campo Servidor o Host ou o IP.

× LOGBLU	E <b>WEB</b>					Energia Ininterrupta
Dashboard						
Monitoramento	DATA/HORA					?
Configuração						
Equipamento	Ajuste Data e Hora					
Sistema Data/Hora	Data	24/02/2022	•			
Controle Acesso Atualização	Hora		0			
Salvar e Restaurar Sobre Servidor E-mail	Aplicar					
Temas						
15:16 24/02/2022						
	Gerenciamento de Data	e Hora				
	Servidor Externo	a.ntp.br		🗸 Ativar		
	Intervalo (minutos)	180				
	Sincronizar Nobreak	Ativar				
	Fuso horário	O Sistema		Manual	-03:00 ~	
	Aplicar	Ajustar Agora				

Figura 36 - Sistema - Data/Hora

#### 3.6.2. Controle de Acesso

Na opção Controle de Acesso é possível definir se o acesso ao **LogBlueWeb** se dará de forma total ou apenas para usuários cadastrados. Na opção Desabilitado todos os usuários podem acessar o **LogBlueWeb** e alterar suas configurações. A opção Habilitado permite o acesso de somente usuários cadastrados. No caso de utilizar esta opção, deve haver no mínimo um usuário cadastrado com privilégio de administrador.

A opção Acesso limitado sem autenticação (visitante) permite que usuários acessem o **LogBlueWeb** sem ser cadastrado, mas com permissão de somente visualizar os dados do equipamento e os parâmetros de configuração do dispositivo. Neste caso quando acessar o **LogBlueWeb** via HTTP e abrir a tela para fazer autenticação, deve-se somente pressionar no botão OK.

A opção, Criar um Novo Acesso, é destinada ao cadastro de usuários. Além de Nome do Usuário e Senha é necessário informar as permissões. Administrador acesso sem restrições e Usuário com permissão de somente leitura; ou seja, pode visualizar os dados do equipamento e do próprio **LogBlueWeb**.

X LOGBLU	E <b>WEB</b>		
Dashboard Monitoramento	CONTROLE ACESSO		0
Equipamento	Controle Acesso		
SISTEMA Data/Hora Controle Acesso Atualização	Estado Acesso limitado se	🔵 Desabilitado 🌑 Habilitado m autenticação (visitante)	
Salvar e Restaurar Sobre Servidor E-mail	Estado	🔵 Desabilitado 🔵 Habilitado	
Temas 15:17 24/02/2022			
	Criar um Novo Ace	550	
	Usuário Senha	user password	
	Permissão	Administrador 🗸	
	Criar		
	Acessos Cadastrad	los	

Figura 37 - Sistema - Controle de Acesso

**Nota:** No cadastro de usuário e senha não pode ser utilizado caracteres especiais, o LogBlueWeb vai excluir o mesmo ao digitar.

#### 3.6.3. Atualização

Quando houver a necessidade de atualização do Firmware do **LogBlueWeb**, pressione o botão <Atualizar> da opção Firmware.

X LOGBLU	EWEB		
Dashboard			
Monitoramento	ATUALIZAÇÃO		?
Configuração			
Equipamento	Página WEB	Firmware	
Sistema Data/Hora Controle Acesso	Atualizar	Atualizar	
Atualização Salvar e Restaurar Sobre Servidor E-mail			
Temas			
15:30 24/02/2022			

Figura 38 - Sistema – Atualização

Uma nova página irá aparecer, conforme a figura abaixo, selecione a opção que desejar.

Atualizar Firmware	
Selecionar	

Figura 39 - Atualizar Firmware

Atualizar Firmware
Selecionar
Selecionar
Atualizar firmware atual
Atualizar firmware seguro
Restaurar firmware seguro

Figura 40 - Lista de Opções de Atualização de Firmware

Caso sua opção seja carregar um novo firmware, selecione "Atualizar firmware atual", conforme figura abaixo:

Atualizar Firmware
Atualizar firmware atual
Arquivo de firmware
Atualizar

Figura 41 - Atualizar Firmware Atual

Pressionar sobre o campo "Arquivo de firmware". Uma janela para selecionar o arquivo de atualização de firmware será aberta, procurar o arquivo de atualização (por exemplo, "LogBlueWeb\_1.00.fw") e selecionar o arquivo e pressionar sobre o botão "Enviar";

Caso você tenha atualizado o firmware mas não obteve o resultado esperado com o novo firmware, é possível restaurar o ultimo firmware que estava utilizando antes da atualização. Para esse processo basta você pressionar na opção "Restaurar firmware seguro".



Figura 42 - Restauração de Firmware Seguro

Caso sua opção seja atualizar as páginas WEB do **LogBlueWeb**, pressione o botão <Atualizar> que está abaixo do texto "Página WEB", após pressionar este botão você será direcionado para uma nova aba no navegador, "Atualizar Página WEB", conforme figura abaixo:



Figura 43 - Atualização das Páginas WEB

Ao pressionar com o cursor do mouse sobre o label "Arquivo de atualização", será aberta uma janela de gerenciamento de arquivos, nesta janela você deve selecionar o arquivo \*.BIN referente a atualização que desejar realizar. Ao selecionar o arquivo, pressione o botão <Atualizar> e aguarde a carga das novas páginas.

Obs.: Para que suas novas configurações tenham efeito, aconselhamos que limpe todo o histórico de navegação de seu explorador de páginas web, após a conclusão do processo de atualização.

#### 3.6.4. Salvar e Restaurar

A opção, Salvar e Restaurar, é destinada a salvar as atuais configurações do **LogBlueWeb**, restaurar as configurações salvas anteriormente e reiniciar as configurações para os valores de fábrica.

<u>Voltar às Configurações Originais</u>: Esta função serve para reiniciar todas as configurações do **LogBlueWeb**, exceto as configurações da rede. Ao pressionar no botão <Restaurar Agora>, você vai receber um aviso se deseja continuar.

Salvar Configurações em Arquivo: Esta função serve para salvar em um arquivo criptografado (\*.conf) todas as configurações do LogBlueWeb, exceto os

parâmetros de rede. Ao pressionar no botão <Salvar Agora> o **LogBlueWeb** inicia do download automaticamente.

<u>Restaurar Arquivo Salvo Anteriormente</u>: Esta função serve para carregar as configurações salvas em um arquivo \*.conf. Ao pressionar no botão <Selecionar Arquivo>, abrirá uma tela para selecionar o arquivo de configuração. Após a seleção e confirmação da restauração, o **LogBlueWeb** passará a ter o comportamento da nova configuração que lhe foi carregada, exceto as configurações da rede.

X LOGBLU	IE <b>WEB</b>	
Dashboard		
Monitoramento	SALVAR E RESTAURAR	8
Configuração		
Equipamento	Voltar às Configurações Originais	
Sistema Data/Hora Controle Acesso	Restaurar Agora	
Atualizaçao Salvar e Restaurar		
Sobre Servidor E-mail	Salvar Configurações em Arquivo	
Temas	Salvar Agora	
15:36 24/02/2022		
	Restaurar Arquivo Salvo Anteriormente Selecionar arquivo	

Figura 44 - Sistema - Salvar e Restaurar

#### 3.6.5. Sobre

O menu Sobre, informa ao usuário a versão do FIRMWARE e das páginas WEB (interface WEB) do **LogBlueWeb**. Também é informado o contato de email do pós-venda para dúvidas ou sugestões.

× LOGBLU	EWEB		
Dashboard Monitoramento Configuração	SOBRE		3
Equipamento	Informações sobre o LogBlue	Web	
Sistema Data/Hora Controle Acesso	Versão do LogBlueWeb Versão do Bootloader	1.05 1.02	
Atualização Salvar e Restaurar Sobre	Número de série do LogBlueWeb Versão Web	1234563 0.48	
Servidor E-mail	Contato p	posvendas@logmaster.com.br	
14:31 02/03/2022			

Figura 45 - Sistema - Sobre

#### 3.7. Menu Temas

O menu Temas do **LogBlueWeb** possibilita que o usuário escolhe entre 3 cores o padrão de visualização das telas em seu navegador. Esta opção é muito interessante para usuários que possuem melhor adaptação visual com fundo de tela brancos, escuros ou colorido.

#### 3.7.1. Padrão

Tema padrão fábrica.





#### 3.7.2. Claro

#### Tema claro com fundo branco.



Figura 47 - Tema Claro

#### 3.7.3. Escuro

Tema Escuro com fundo azul escuro.



Figura 48 - Tema Escuro

Anexo 1 – Tabelas de Comportamentos e Sinalizações Esperadas nas Páginas dos Equipamentos com LogBlueWeb



está funcionando e o Nobreak está com o banco de baterias carregado e o inversor ativo. Nesta situação, o Nobreak está pronto para manter os equipamentos conectados em sua saída ligados em caso de falha no fornecimento de energia

Tabela 2 – Indicador de Equipamento Funcionando Corretamente



Acima é representado o estado do Nobreak em que houve falha no fornecimento de energia por parte da concessionária. Nesta situação, o Nobreak utilizará a energia das baterias para manter os equipamentos conectados em sua saída ligados. O tempo que o equipamento ficará ligado dependerá do percentual de carga das baterias anterior a falha de rede, a capacidade da bateria em armazenar energia (18Ah, 45Ah e etc.) e quantidade de equipamentos que estão utilizando energia do Nobreak.

#### Tabela 3 – Indicador de Nobreak Operando pelas Baterias



Acima é representado o estado do Nobreak em que o módulo inversor não está ativo. Nesta situação, o Nobreak não poderá manter energizados os equipamentos conectados em sua saída durante uma falha de rede porque o módulo inversor está no caminho entre o banco de baterias e os equipamentos que usam energia proveniente do Nobreak.





Tabela 5 - Indicador de Nobreak Sem Bateria







Tabela 7 - Indicador de Nobreak Operando em Modo Econômico

energia elétrica.



Tabela 8 - Indicador de Equipamento em Comunicação Serial Física



Quando o **LogBlueWeb** não consegue obter os dados do Nobreak informa que está sem comunicação. Na maioria dos casos este problema é causado por defeito no flat que liga **LogBlueWeb** ao Nobreak ou algum componente do Hardware. O defeito também pode ser por falha na identificação do protocolo de comunicação.

Tabela 9 - Indicador de Equipamento Sem Comunicação com o LogBlueWeb



exibida uma página com o erro da imagem "FALHA NA REDE". Na maioria dos casos este problema é causado por interferências no link de comunicação ethernet com o **LogBlueWeb**, como por exemplo a desconexão do cabo de rede e problemas na infra de TI.

Tabela 10 - Indicador de Equipamento Sem Comunicação com a Internet

A tabela abaixo descreve o comportamento esperado de cada bloco que forma o painel sinóptico dos equipamentos, apresentando suas características e informações sobre sinalizações visuais e descritivas.

	O Bloco ENTRADA representa o comportamento da entrada de
	alimentação de energia elétrica do equipamento.
	Status conforme sua coloração:
	- Verde: Entrada com energia;
	- Vermelho: Entrada sem energia;
	- Cinza: Entrada sem informações ou em modo econômico.
	Abaixo da descrição "ENTRADA" podemos observar os valores
	referentes ao nível de tensão elétrica em cada uma das fases de
ENTRADA	entrada do equipamento.
211.1V / 213.9V / 213.1V	Saindo do bloco ENTRADA existe uma seta com animação do
	fluxo da corrente elétrica junto ao diagrama de blocos, esta
	sinalização visa informar de maneira visual e instantânea o fluxo
	das correntes elétricas presentes no equipamento.
	O Bloco SAÍDA representa o comportamento da saída do
	equipamento, que pode ser alimentado tanto pelo inversor
	quanto pelo bypass.
	Status conforme sua coloração:
	- Verde: Saída dentro dos valores e condições pré definidas;
	- Laranja: Saída com valores próximos aos limites pré
	estabelecidos como seguros;
	- Vermelho: Saída em sobrecarga;
	- Cinza: Saída sem informações ou em modo econômico.
40/ 140/ 100/	Abaixo da descrição "SAÍDA" podemos observar os valores
1%71%70%	referentes ao nível de tensão elétrica em cada uma das fases de
	saída do equipamento;
	Sobre o bloco SAÍDA podemos observar os valores em percentual
	da energia elétrica fornecida para as cargas conectadas a saída
SAÍDA	do equipamento, conforme sua sequência de fases;
222.3V / 224.2V / 223.5V	Entrando no bloco SAÍDA existe uma seta com animação do fluxo
	da corrente elétrica junto ao diagrama de blocos, esta sinalização
	visa informar de maneira visual e instantânea o fluxo das correntes
	elétricas presentes no equipamento e que está sendo entregue
	para a carga.



	O bloco INVERSOR pode ser representado em dois modos:
	- Verde: Quando está ligado;
<b>— ~</b>	- Cinza: Quando está desligado ou quando o equipamento não
	está comunicando com o LogBlueWeb ou em modo econômico;
	Este bloco possui setas entrando e saindo do mesmo, quando o
	inversor está ligado ele recebe energia da bateria ou do
	retificador, fornecendo para a saída a energia estabilizada.
INVERSOR	Sempre que o inversor estiver ligado o bypass estará desligado,
	esta condição é característica para os equipamentos que
	possuem dupla conversão e bypass em conjunto.
	O bloco ISOLADOR é representado por um transformador que
1000	isola eletricamente a saída do inversor com a saída do
	equipamento. Ele possui 2 estados:
	- Verde: Em operação normal;
	- Cinza: Quando não é possível comunicar com o equipamento ou
	o mesmo está em modo econômico.
	Este bloco também possui setas entrando e saindo de seu
	arranjo, onde sempre é fornecido para ele a energia do inversor
	ou bypass e sua saída entrega a energia estabilizada e isolada aos
	equipamentos conectados na saída destes Nobreaks.
	O bloco BYPASS pode ser ativo manualmente ou conforme o
	modelo de Nobreak sempre ativar quando o inversor é desligado
	ou sofre algum problema. O Bypass pode ter 2 estados:
	- Verde: Em operação normal;
	<ul> <li>Cinza: Quando está desligado ou quando não é possível</li> </ul>
	comunicar com o equipamento ou quando está em modo
	econômico.
	Este bloco possui setas de entrada e saída, onde sua entrada é
BYPASS	sempre alimentada pela energia da concessionária/rede externa
	e sua saída é entregue a carga por meio do Trafo Isolador ou
	diretamente na saída. O bypass nunca pode estar ativo quando o
	inversor está ativo e vice-versa.





